

HQ POWER™

VDL3002HC

ILLUSION HONEYCOMB



USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

VDL3002HC – ILLUSION HONEY COMB

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment.

 Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling.

This device should be returned to your distributor or to a local recycling service.

Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing HQPOWER! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions



Be very careful during the installation: touching live wires can cause life-threatening electroshocks.



Do not touch the device during operation as the housing heats up.



Keep this device away from rain and moisture.



Unplug the mains lead before opening the housing.

- A qualified technician should install and service this device.
- Damage caused by disregarding certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for the ensuing defects or problems.
- Do not switch the device on immediately if it has been exposed to changes in temperature. Protect the device against damage by leaving it switched off until it has reached room temperature.
- This device falls under protection class I. It is essential, therefore, that the device be earthed. A qualified person must carry out the electric connection.
- Make sure that the available voltage does not exceed the voltage stated in the specifications of this manual.
- Do not crimp the power cord and protect it against damage. Have an authorised dealer or qualified person replace it if necessary.
- Replace any shields, lenses or UV screens if they have become visibly damaged to such extent that their effectiveness is impaired by e.g. cracks or deep scratches.
- There may be some smoke or a particular smell when the device is activated for the first time. This is normal and any smoke or smell will gradually disappear.
- Always disconnect the device from the mains when it is not in use or when you wish to clean it. Only handle the power cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power cord.
- Do not look directly into the light source as sensitive people may go into epileptic seizure if they do.
- Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty. Keep the device away from children and unauthorised users.

3. General Guidelines

- This device is a light effect for professional use on stages, in discos, theatres, etc. This device should only be operated with an alternating current of max. 230VAC/50Hz and is designed for indoor use only.

- This device is not designed for uninterrupted operation. Frequent operation breaks will prolong the life of your **VDL3002HC**.
- Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.
- Select a location where the device will be protected against extreme heat, moisture and dust. Respect a min. distance of 50cm between the **VDL3002HC**'s light output and the illuminated surface
- Secure the device with an appropriate safety cable (**VDLSC7** or **VDLSC8**).
- Do not use the device if the ambient temperature exceeds 45°C. The max. temperature for the housing is 130°C
- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it. Do not permit operation by unqualified people. Any damage that may occur will probably be due to unprofessional use of the device.
- Use the original packaging if the device is to be transported.
- Note that all modifications of the device are forbidden for safety reasons.
- Only use the device for its intended purpose. All other uses may lead to short circuits, burns, electroshocks, lamp explosion, crash, etc. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.

4. Lamps

- Disconnect the power supply before removing or replacing the lamps.
- Make sure the lamps have cooled fully before attempting to remove them. Never touch a quartz bulb with your bare hands. If you accidentally touch it, you should wipe the bulb with a lint-free cloth moistened with methylated spirit.
- Only use this lamp in equipment specifically designed for this type or rating of lamp. For certain critical applications, we recommend the use of lighting equipment fitted with a glass cover or protective shield. The manufacturer and distributor will not accept liability for injuries or damage resulting from incorrect use of the lamp or from failure to use the correct equipment.
- Replace a damaged or thermally deformed lamp.

Procedure

- Loosen the three screw knobs on the side of the cover and carefully push the three **LAMP300MR** bulbs (300W / 230V) into the sockets (do not touch the bulbs with your fingers). Close the cover and tighten the screws.
- Put the plug in a 220V-socket. The **VDL3002HC** starts to gyrate.
- Adjust the sensitivity with the knob on the side of the **VDL3002HC**.

5. Technical Specifications

Power Supply	max. 230VAC / 50Hz
Lamp	2 x LAMP300MR (300W/230V) or 2 x LAMP300 (Osram® 300W/230V, not incl.)
Fuse	F 5A, 250VAC (5 x 20mm) (order code FF5N)
Dimensions	Ø 340 x 450mm
Total Weight	3.5kg

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

**For more info concerning this product, please visit our website www.hqpower.com.
The information in this manual is subject to change without prior notice.**

VDL3002HC – ILLUSION HONEY COMB

1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu.

Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage.

U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.

Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten inzake verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies



Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan om dodelijke elektroshocks te vermijden.



Raak het toestel niet aan wanneer het in gebruik is: de behuizing wordt warm.



Bescherm dit toestel tegen regen en vochtigheid.



Verzeker u ervan dat het toestel niet aangesloten is op een stroombron alvorens het te openen.

- Laat het toestel installeren en onderhouden door een geschoold technicus.
- De garantie geldt niet voor schade die werd veroorzaakt door het negeren van de richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- U mag het toestel niet onmiddellijk inschakelen indien het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Om beschadiging te vermijden, moet u wachten tot het toestel kamertemperatuur heeft bereikt.
- Dit toestel valt onder beschermingsklasse I, wat wil zeggen dat het toestel geaard moet zijn. Een geschoold technicus moet de elektrische aansluiting verzorgen.
- De beschikbare spanning mag niet hoger zijn dan de spanning die wordt vermeld in de specificaties.
- De voedingskabel mag niet omgeplooid of beschadigd zijn. Laat uw dealer of een geschoold technicus zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
- Vervang elk scherm, lens of uv-filter indien deze zodanig is beschadigd dat de werking verhinderd wordt door bv. barsten of diepe krassen.
- Wanneer u het toestel voor het eerst aansluit, kan dit gepaard gaan met rookontwikkeling en een bepaalde geur. Dit is normaal en de geur zal geleidelijk aan verdwijnen.
- Ontkoppel het toestel voor u het reinigt en wanneer het niet in gebruik is. Raak de voedingskabel enkel aan via de plug en trek nooit aan de voedingskabel om de plug los te koppelen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. De lichtbron kan bij sommige mensen leiden tot een aanval van epilepsie.
- Schade veroorzaakt door wijzigingen die de klant heeft aangebracht aan het toestel vallen niet onder de garantie. Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene richtlijnen

- Dit toestel is een lichteffect voor professioneel podiumgebruik in disco's, theaters, enz. U mag dit toestel enkel gebruiken met een AC stroom van max. 230VAC/50Hz en de **VDL3002HC** is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Dit toestel is niet geschikt voor langdurig gebruik zonder onderbreking. De levensduur van uw **VDL3002HC** verhoogt indien u geregeld een pauze inlast.
- Schud het toestel niet dooreen. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en de bediening van dit toestel.
- Installeer het toestel op een plaats waar het niet wordt gehinderd door stof, extreme temperaturen en grote hitte. Zorg voor een minimumafstand van 50 cm tussen de lichtuitgang van het toestel en het oppervlak waarop u wilt projecteren.
- Maak het toestel vast met een geschikte veiligheidskabel (bv. **VDLSC7** of **VDLSC8**).
- Gebruik het toestel niet indien de omgevingstemperatuur > 45°C. De max. temperatuur voor de behuizing is 130°C.
- Maak u eerst vertrouwd met de werking van dit toestel. Ongeschoolde personen mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik.
- Gebruik de oorspronkelijke verpakking wanneer u het toestel vervoert.
- Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel.
- Gebruik het toestel enkel voor de toepassingen die hier worden beschreven om kortsluitingen, brandwonden, elektroshocks, gevaar voor ontploffing van de lampen, enz. te vermijden. Het toestel kan worden beschadigd en de garantie vervalt automatisch indien u het toestel op een ongeoorloofde manier gebruikt.

4. Lampen

- Schakel de voedingsspanning uit voor u de lampen plaatst of verwijdert.
- De lampen moeten volledig afgekoeld zijn voor u ze verwijdert. Raak de lamp niet aan met uw blote handen. Wanneer dit toch gebeurt, dan moet u de lamp reinigen met behulp van een niet-pluizende doek die u bevochtigt met gedenatureerde alcohol.
- U mag deze lampen enkel gebruiken voor toestellen die speciaal werden ontworpen voor dit type lamp of voor dit vermogen. Wij raden u aan om bij bepaalde kritische toepassingen verlichtingsapparatuur te gebruiken met een glazen kap of een beschermd afdekking. Nog de fabrikant, noch de verdeler zijn aansprakelijk voor verwondingen of schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van deze lampen of door gebruik van de lampen met ongeschikte apparatuur.
- Vervang een beschadigde of vervormde lamp.

Procedure

- Draai de drie schroefknoppen aan de zijkant van het deksel los. Duw voorzichtig twee LAMP300MR-lampen (300W/230V) in de lampvoeten (raak de lamp niet aan met de vingers). Sluit het deksel en draai de drie schroeven aan de zijkant vast.
- Stop de 220V-plug in een stopcontact. De **VDL3002HC** begint te draaien
- Regel de gevoeligheid met de knop aan de zijkant van de **VDL3002HC**.

5. Technische specificaties

Voeding	max. 230VAC / 50Hz
Lamp	2 x LAMP300MR (300W/230V) of 2 x LAMP300 (Osram® 300W/230V, niet meegelev.)
Zekering	F 5A, 250VAC (5 x 20mm) (ordercode FF5N)
Afmetingen	Ø 340 x 450mm
Gewicht	3.5kg

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.

Voor meer informatie omtrent dit product, zie www.hqpower.com.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

VDL3002HC – ILLUSION HONEY COMB

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement.

Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question.

Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local.

Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Prescriptions de sécurité



Être prudent lors de l'installation : toucher un câble sous tension peut causer des électrochocs mortels.



Ne pas toucher l'appareil lorsqu'il est en service : le boîtier chauffe !



Protéger l'appareil contre la pluie et l'humidité.



Débrancher le câble d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.

- Un technicien qualifié doit s'occuper de l'installation et de l'entretien.
- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de ce manuel et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- L'appareil ne peut pas être branché après exposition à des variations de température. Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de l'utiliser.
- Cet appareil fait partie de la classe de protection I, ce qui implique que l'appareil doit être mis à la terre. La connexion électrique doit être établie par un technicien qualifié.
- La tension d'alimentation disponible ne peut pas dépasser celle mentionnée dans les spécifications.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être replissé ou endommagé. Demander à votre revendeur ou autre personne qualifiée de renouveler le câble d'alimentation si nécessaire.
- Remplacez les écrans, lentilles et filtres UV lorsque ceux-ci sont endommagés à tel point que leur fonctionnement est entravé par p.ex. des fissures ou des rayures.
- La première mise en service peut s'accompagner d'un peu de fumée ou d'une odeur particulière. C'est normal. La fumée ou l'odeur disparaîtra graduellement.
- Débranchez le **VDL3002HC** avant de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas en usage. Tirez toujours la fiche pour débrancher l'appareil.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse comme ceci peut provoquer des crises d'épilepsie.
- Les dommages occasionnés par des modifications à l'appareil du côté du client ne tombent pas sous la garantie. Tenez votre **VDL3002HC** à l'écart d'enfants et d'autres personnes non autorisées.

3. Directives générales

- Le **VDL3002HC** est un effet lumineux pour usage professionnel dans une discothèque, un théâtre, etc. Cet appareil s'emploie uniquement avec un courant CA max. de 230Vca/50Hz et il convient uniquement pour usage à l'intérieur.

- L'appareil ne convient pas pour une utilisation de longue durée sans interruption. Intercalez des pauses fréquentes pour prolonger la vie de votre **VDL3002HC**.
- Evitez de secouer l'appareil et traitez-le avec circonspection pendant l'installation et l'opération.
- Choisissez un lieu de montage protégé contre les poussières et les extrêmes de température. Respectez une distance min. de 50cm entre la sortie lumière du projecteur et la surface cible.
- Fixez l'appareil à l'aide d'un câble de sécurité (**VDLSC7** ou **VDLSC8**).
- L'emploi de l'appareil est interdit lorsque la température ambiante dépasse les 45°C. La température max. du boîtier est de 130°C.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil. Il est interdit aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
- Transportez l'appareil dans son emballage d'origine.
- Il est interdit de modifier l'appareil pour des raisons de sécurité.
- Employez le **VDL3002HC** uniquement pour les applications décrites dans ce manuel afin d'éviter les courts-circuits, les brûlures, les électrochocs, etc. Un usage interdit peut occasionner des dommages et annule d'office la garantie.

4. Ampoules

- Déconnectez la source d'alimentation et vérifiez si les ampoules se sont assez refroidies avant de les enlever ou remplacer.
- Evitez de toucher les ampoules des mains. Le cas échéant, vous devez nettoyer l'ampoule en question à l'aide d'un chiffon non-pelucheux imbibé d'alcool dénaturé.
- Ces ampoules peuvent uniquement être employées avec des appareils qui ont été spécialement conçus pour ce type d'ampoule ou pour la puissance spécifiée.
- Pour certaines applications critiques, nous vous conseillons d'employer des appareils équipés d'une vitre ou d'un autre dispositif de protection.
- Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité à l'égard de tous dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation incorrecte de la lampe ou de l'emploi d'équipements inadaptés.
- Remplacez une lampe endommagée ou déformée.

Procédure

- Dévissez les trois vis situées aux flancs du couvercle. Insérez prudemment deux ampoules LAMP300MR (300W / 230V) dans les socles (sans toucher les ampoules des doigts). Refermez le couvercle en revisant les trois vis sur le côté.
- Connectez la fiche 220V à une prise de courant. Le **VDL3002HC** Light commence à tourner.
- Réglez la sensibilité à l'aide du bouton qui se trouve au flanc du **VDL3002HC**.

5. Spécifications techniques

Alimentation	max. 230VCA / 50Hz
Ampoule	2 x LAMP300MR (300W/230V) ou 2 x LAMP300 (Osram® 300W/230V, non incl.)
Fusible	F 5A, 250VAC (5 x 20mm) (référence FF5N)
Dimensions	Ø 340 x 450mm
Poids	3.5kg

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.

Pour plus d'information concernant cet article, visitez notre site web www.hqpower.com.
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.